

アプリの説明書 FUWARI CONNECT

本製品の操作のため、スマホ又はタブレットで専用アプリ「FUWARI CONNECT」のダウンロードが必要になります。

下記のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください。



Apple



Android

－ 注意 －

- Bluetooth を繋ぐ際、アプリからデバイスの Bluetooth の使用許可を求められる場合は、必ず「許可」を選択してください。
- 説明⑥～⑧について、稼働時間の設定を保存した後、再度設定を開いた際「操作した日の曜日（今日の曜日）」が初期表示されます。画面上の表示は今日の曜日に戻りますが、一度保存した内容は正しく記録されているため設定上は問題ありません。
- 1 番目のタイマーの終了時刻で設定可能な最終時刻は PM 23:59 までです。仮に PM 7:00 ～ AM 1:00 までの設定をする場合、1 番目のタイマーで PM 7:00 ～ PM 23:59 2 番目のタイマーで AM 0:00 ～ AM1:00 の設定を作成してください。
- ご家庭でご使用される場合、最初の設定は噴霧秒数 15 秒以下、停止秒数 50 秒以上がお勧めです。

アプリ操作説明



① ダウンロード後、トップ画面の Bluetooth 接続をタップ



② 機器本体の電源を入れ、デバイス一覧に表示される機種を選択。



③ 初期パスワード【1234】を入力し、確定 を選択してホーム画面へ。



電源の切り替えができます

タイマーと噴霧サイクルの設定ができます

機器の名称変更ができます
Bluetoothパスワードの変更ができます
(本書で説明)



⑤ 稼働時間の設定は歯車アイコンを選択。




⑥ A → B → C の順で設定。


A…先に、運転させる曜日を選択。
毎日同じタイマー設定をする場合は、全曜日を選択をする。

B…初期状態は①～⑤まで全てのタイマーが ON になっている。
1つのタイマーで設定する場合、Bの箇所を①以外全てタップし OFF する。

C…⑧～⑨で説明



⑦ 開始時刻と終了時刻を決める。



⑧ 噴霧秒数を入力。
1～900 まで入力可
停止秒数を入力。
5～900 まで入力可
設定後、一度保存する。



⑨ 稼働させる曜日を設定した後、次に、稼働させない曜日も設定。
稼働させない曜日を選択した後、Bの箇所を全て OFF にする。
※全曜日運転の場合、このステップは不要です



⑩ 最後に 保存 を選択して全ての設定が完了。

Bluetooth パスワード変更方法



① ホーム画面右上の 3 本線から「パスワード変更」をタップ



② 再設定の画面から新しいパスワードを入力して変更を保存して完了。

※数字のみ、4 桁で設定してください