




電源on/off

 ピーと鳴るまで長押し。

設定内容のリセット

  両側のボタンを長押し。ピピピピピと5回鳴るまで押す。

香りの調整(基本的にはアプリをご使用下さい。)

 1回ずつ押してmin~maxまで調整5段階調整。

min 30秒work(噴霧) 120秒(pause)停止
low 60秒work(噴霧) 120秒(pause)停止
med 60秒work(噴霧) 60秒(pause)停止
high 120秒work(噴霧) 30秒(pause)停止
max 300秒work(噴霧) 30秒(pause)停止

タイマー

 1回ずつ押して1H~24Hまで6段階調整。

設定した時間数のみ運転します。

アプリ設定の場合、右側のタイマーのLEDは全く光らない状態になります。

ご注意

右又は左のボタンを押すと、ボタン操作優先となります。万が一ボタンに触れて音が鳴った場合は、アプリを立ち上げ、アプリでOffした後にOnしてください。アプリを操作すると右側の LEDが全て消えます。
定期的に右側の LEDが光っていないか、チェックして頂くことをお勧めします。